



# Südwest Zink- en Kunststofreiniger

## Südwest Zink en Kunststofreiniger

Voor het reinigen en voorbehandelen van oude en nieuwe verzinkte en kunststof oppervlakken.



### Toepassing

- Voor het reinigen en voorbehandelen van oude en nieuwe verzinkte en kunststof oppervlakken.
- Als voorbereiding voor afwerklagen.

### Eigenschappen

- Verwijdert vuil, vet, lossingsmiddel, zinkzouten, oxidatie en passiviert zinkoppervlakken.
- Zorgt in combinatie met Scotch Britevlies voor een goede hechting van de volgende laag op verzinkte en kunststof oppervlakken.

### Product

<i>Grondstofbasis:</i>	waterige ammoniakalische tenside-oplossing
<i>Kleur:</i>	Kleurloos
<i>Verpakking:</i>	500 ml, 1 ltr. en 5 ltr.
<i>Verbruik:</i>	ca. 10 m <sup>2</sup> per ltr.
<i>Dichtheid:</i>	1,0 g/cm <sup>3</sup> (DIN 53217)
<i>Opslag:</i>	Koel, goed afgesloten, vorstvrij en tegen zonlicht beschermd

### Applicatie

Met Scotch Britevlies (middel grof)

### Droging

Overschilderbaar: na ca. 3 uur

### Ondergrond

De ondergrond moet schoon, droog, spanningsvrij, draagkrachtig en vrij van lossingslagen zijn.

### Verwerking:

#### Bij Zink:

- Grove vervuilingen mechanisch verwijderen.
- Südwest Zink- en Kunststofreiniger in een emmer gieten.
- Door middel van Scotch Britevlies (middel grof) Südwest Zink- en Kunststofreiniger aanbrengen en hiermee de ondergrond aanslijpen (gummi handschoenen gebruiken).

- Het daarbij ontstane metaalgrijze schuim moet **minstens 10 minuten nat** op het verzinkte oppervlak inwerken.
- Vervolgens rijkelijk met veel schoon water naspoelen en goed laten drogen.
- Binnen 24 uur een laag aanbrengen met:
  1. Südwest Allgrund K51
  2. Südwest Acryl Allgrund U51

#### Bij harde kunststoffen:

- Grove vervuilingen mechanisch verwijderen.
- Südwest Zink- en Kunststofreiniger in een emmer gieten.
- Door middel van Scotch Britevlies (middel grof) Südwest Zink- en Kunststofreiniger aanbrengen en hiermee de ondergrond aanslijpen (gummi handschoenen gebruiken).
- Vervolgens **direct** rijkelijk met veel schoon water naspoelen en goed laten drogen.
- Binnen 24 uur een laag aanbrengen met:
  1. Südwest Allgrund K51
  2. Südwest Acryl Allgrund U51

### Aanwijzing

Controleren van de reiniging is mogelijk door het behandelde oppervlak met water te bevochtigen. Het water mag niet "parelen" soms zijn er nog was- of vetrestanten aanwezig. In dit geval de reiniging herhalen.

Bij behandeling van grote vlakken de Südwest Zink- en Kunststofreiniger opsproeien of met een kwast opbrengen en circa 20-30 minuten laten inwerken. Gedurende de inwerkingstijd mag het behandelde oppervlak niet aandrogen. Daarna de vlakken door middel van een stoomcleaner (80°C bij 100 bar) grondig naspuiten.

### Veiligheidsmaatregelen

Niet in handen van kinderen laten geraken. Ter bescherming van de huid gummi handschoenen dragen. Ter bescherming van de ogen een veiligheidsbril dragen.

### Waarschuwing

Bij contact met de huid en/of de ogen grondig uitspoelen met veel schoon water.